

手机互联 APP 使用手册

Motofun

Android 版

目录

1 软件概述	3
1.1 概述	3
1.2 性能	3
1.3 运行环境	3
1.4 软件安装	3
2 手机互联	4
2.1 权限设置	4
2.2 蓝牙连接	5
2.3 互联成功	7
3 APP 应用操作	8
3.1 导航	8
3.2 电话功能	10
4 系统声明	11

1 软件概述

1.1 概述

龙嘉手机互联 APP——MotoFun 是专业的摩托车服务平台,用户可以便捷的通过该 APP 实现手机互联功能。如:将手机导航信息显示到 TFT 仪表上,方便直观,一目了然。本文档是具有一定的普适性的。由于不同用户有不同需求,APP 功能和用户说明书不能一一俱到,如广大车友在贯彻实施过程中,发现手册上某些流程阻碍到您工作的顺利进行,我们衷心希望各位能提出宝贵意见!有您的支持,是我们龙嘉无限的动力!

1.2 性能

软件具有良好的易用性和可靠性,并保证信息的安全和保密性。

1.3 运行环境

本软件兼容 Android 系统的手机,如华为、小米、VIVO、OPPO、魅族、三星等。

1.4 软件安装

1.4.1 在“应用商店”内搜索“MotoFun”,不同手机“应用商店”位置不一样,请对应下载。



手机互联 APP 使用手册


1.4.2 点击下载→安装→安装成功



2 手机互联

2.1 权限设置

打开 MotoFun，请点击图中红框选项




2.2 蓝牙连接

2.2.1 打开摩托车电门锁，此时仪表点亮，仪表右上角显示蓝牙设备名称：“BT:VICT-XXXX”和“BLR:VICT-LE-XXXX”，如下图红框所示。





2.2.2 在手机设置里找到蓝牙，可用设备→选择设备名称为 3.2.1 中“:”的后缀（不同仪表设备名称的后四位有差异）→依次点击图中红框选项，连接成功。




手机互联 APP 使用手册

2.2.3 手机进入 Motofun，点击右上角扫一扫→依次点击图中红框选项→选择设备名称为 3.2.1 中“BLE:”的后缀。（不同仪表设备名称的后缀有差异）→依次点击图中红框选项→连接成功，手机显示“已连接蓝牙”。



手机互联 APP 使用手册



* 注：若要使用蓝牙耳机，请在完成以上步骤后再连接蓝牙耳机。

2.3 互联成功


蓝牙连接成功后，仪表上设备名称消失，右上角显示蓝牙图标，表示互联成功。互联成功后，仪表显示当前日期、海拔和天气。




3 APP 应用操作

3.1 导航

3.1.1 点击导航按钮，点击图中红框选项，在弹出地图界面下搜索地址→导航→开始导航，仪表上出现下个路段的信息和箭头，界面如图：







3.1.2 在导航状态下，手机锁屏，仪表仍然会显示导航地图。

3.1.3 若用户连接了蓝牙耳机，导航信息会在蓝牙耳机内播报。

3.2 电话功能

3.3.1 在联机状态下，电话呼入时，也会在仪表液晶屏右上方会显示来电号码，如果来电号码已在您的手机通讯录存储，则显示通讯录名字。界面如图：



3.3.2 若用户连接了蓝牙耳机，来电提醒和通话语音会在蓝牙耳机内播报。

4 系统声明

本手册对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权，任何人不得侵害或破坏，也不得擅自使用。凡未经事先书面许可，本手册内任何部分内容不得以增删、节选、引用、改编、翻译、复制、印刷、翻印或仿制等任何方式及途径进行传播和宣传。请在使用之前仔细阅读本手册，并保存此文档以备日后参考。由于软件不断升级，如软件功能与本手册有出入的地方，以软件功能为主。另外，由于手机型号和系统版本不同，说明书部分图片可能与实际有差异，仅供参考，望谅解！